







CALIBRAR BALANZA


1. Entrar a la aplicación del mixer, anónimo, seleccionar  CONFIGURAR.
2. Sobre la grilla de MIXERS DISPONIBLES presionar el boton en la columna modificar de la fila del mixer deseado. 
3. Esperamos que la tablet se conecte con la balanza. Cuando lo hace vemos la carga de la batería. 
4. Vemos **PESO**  si no está en cero presionar **[TARA]**. 


5. Cargamos el peso y en **PESO** **CONOCIDO** ingresamos el peso que le cargamos al mixer, (adentro del mixer al medio). (sigue ↓)

6. Presionar [**CALIBRAR**].  **PESO** tiene que coincidir con **PESO** **CONOCIDO**.

7. El **VALOR DE CALIBRACION** tiene que quedar entre 0,35 y 2,70. Si el valor está fuera de ese rango llame a servicio técnico.

8. [**GUARDAR**].  La balanza quedó calibrada.

9. seleccionar el mixer en la columna defecto, debe quedar así: 

10. Ir a la pantalla inicial, seleccionar un viaje y presionar el boton  chequear el peso que vemos en el display. (FIN)

3468-540353

3468-615477